



Общество с ограниченной ответственностью "СмартЭйрКей-Бел"
220021, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Одесская, д.16 пом. 1-Н
УНП 193671542
www.smartairkey.by
info@smartairkey.by
+375 445 947-947

Инструкция настройки и конфигурации контроллера OpenyLock (исполнение внутри кабины)

1. Авторизация в ЛК

- Перейти по ссылке acms.openy.by/intercom-gu/
- Ввести в поле Логин:
- Ввести в поле Пароль:
- Нажимаем кнопку «Авторизация»

2. Добавление абонента

- Перейти на вкладку «Абоненты»
- Нажимаем кнопку «Добавить абонента»
- Заполняем поля «Имя, Номер телефона, Адрес, Этаж, Администратор»
- Нажимаем кнопку «Добавить»

3. Выдача ключа

- Перейти на вкладку «Абоненты»
- Выбираем созданного абонента
- В таблице «Постоянные ключи» нажимаем кнопку «Добавить»
- Нажатием на «+» раскрываем иерархию доступа и выбираем зону доступа
- Выбираем тариф «Тест бесплатно»
- Нажимаем кнопку «Обновить»

4. Принятие ключа в приложении

- Открываем приложение на смартфоне
- Свайпом сверху вниз обновляем экран ключей
- На входящем ключе нажимаем кнопку «Принять»

5. Настройка контроллера

- Ожидаем получения статуса замка «Закрыт» или «Открыт»
- Нажимаем на шестерёнку -> замки
- На ключе со статусом «Закрыт» или «Открыт» нажимаем на шестерёнку
- Нажимаем кнопку «Конфигурация»
- Изменяем настройки «Dist. Connect - 60», «Dist. Disconnect - 70», «Expert settings» и нажимаем кнопку «Сохранить»
- Ждём 7 секунд и нажимаем кнопку «Конфигурация»
- Устанавливаем значение «Extension modules installed - 8», активируем функция «Return to main menu»
- Ждём 7 секунд и нажимаем кнопку «Конфигурация»
- Устанавливаем галочку «Elevator settings» и нажимаем кнопку «Сохранить»
- Ждём 7 секунд и нажимаем кнопку «Конфигурация»
- В поле «Floors» устанавливаем нужное кол-во этажей и нажимаем кнопку сохранить